
ロータリーモア 6//54・6//54日 / ロ本ス草川桜

取扱説明書&パーツカタログ

2002.1~



"必読"機械のご使用前に必ず本書及びエンジンの取扱説明書をお読みください。

BRRONESS

はじめに

当社ロータリーモアをお買い上げいただき、ありがとうございます。 本書は機械の取り扱いを十分に知っていただく為の説明書です。ご使用前に、必ず、 この取扱説明書を熟読のうえ、機械を正しく操作し、安全に作業してください。

次

安全																																							
警告																																							
主な																																							1
1		A	色 胸	è	危	陊	(I)	1	E(の.	A	0);	ŧ	意	4	E)	Ą							٠.					٠.	٠			*	٠.		٠.		2
			₫.																																				3
			羽前																																				3
			り扱																																				5
5			ンシ																																				5
-			川州																																				6
			全作																																				6
			负氢																																				
			食甏																																				7
1 0		仕	美。	持:	Ę				٠,	٠.	. ,		• •	٠	٠.		٠,						٠,		٠.					٠.		•	٠.	٠	٠.	٠	٠.	,	9
G	м	5	4			G	١	1	ı	5	4	1	F	3	,	1				٠,	, -	h	,	ø	1	_		ל	*										۵
<u> </u>		~	,			_		••	•	_		•	•	_	•	,	•		,		•	,			•		٠.												3
ブ	IJ	H	` 7	-	Г	٠,	, 3	3	•	,	,	8	_	_	*	٠,	-	h	,	ø	1	7	,	ヶ	,													1	2
	-	-		-	_				•		•	•			•		-	•	*		•		•					•										ı	U

安全に関する警告について

本機には、正しく安全な操作を行っていただくために▲印をつけて警告表示ラベ ルを貼付しています。

警告表示ラベルは安全上、特に重要な項目を示していますので、警告を必ず守り、 安全な操作を行ってください。

マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり、損傷があった場合には、新しい ものに交換してください。

── 警告表示ラベルについて ━

危険:その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うこと


なるものを表しています。

警告:その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険

性があるものを示しています。


▲ 注意:その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの


を示しています。











1. △危険 危険防止の為の注意事項

1-1 服装

- a. 長袖、長ズボンで裾じまりの良いもの及び手袋を着用して下さい。
- b. 安全靴等のすべり止めのついたものをはいて下さい。
- c.騒音から耳を守る為、適切な保護具を使用して下さい。

1-2 環境

- a. 暑熱寒冷のときは、長時間の作業は避けて、充分な休養をとって下さい。
- b. 雨天時の作業は足元が滑りやすいので避けて下さい。
- c. 屋内又は構内など、換気の悪い場所で作業しないで下さい。排気ガスは 有毒です。

1-3 火気厳禁

- a. ガソリンエンジンを使用しますので、草刈機の近くでタバコやたき火を しないで下さい。
- b. エンジン運転中又はエンジンが熱い時に、燃料タンクキャップを外した り燃料を補給したりしないで下さい。
- c. 補給中、燃料がこぼれたら、きれいにふきとって下さい。
- d. 始動は燃料のある場所や、燃料補給の場所から充分離れて行って下さい。
- e. 燃えやすいものをマフラーから出る排気に近づけないで下さい。またエンジンまわりに刈草やほこりが付着したら取り除いて下さい。
- f.燃料は適切な容器に貯蔵し、涼しい場所に保管して下さい。

1-4 使用前の注意

- a. 作業現場内を点検し、石や空カンなどの異物を取り除いて下さい。
- b. 子供や、説明を受けていない人には草刈機を操作させないで下さい。
- c. 防護カバーなどの保護具を正しく取り付けて下さい。
- d. 夜間は作業を行わないで下さい。

1-5 使用中の注意

- a. 作業現場に人(特に子供)や動物を近づけないで下さい。
- b. しっかりとハンドルを握り、歩いて運転して下さい。絶対に走りながら 運転してはいけません。
- c. ロータリーナイフは鋭く危険です。絶対に手足をロータリーナイフに近づけないで下さい。

d. ロータリーナイフ回転中に草刈機を傾けないで下さい。ロータリーナイフがむき出しになり大変危険です。

- e. 石などの固いものにロータリーナイフが当たった場合、あるいは異常振動をした場合には、直ちにエンジンを停止して、点検して下さい。
- f.草刈機を移動するために持ち上げる際には、エンジンを停止して下さい。
- g.砂利道や歩道を横切る場合は、必ずロータリーナイフを停止して下さい。

1-6 使用後の注意

- a. 点検、調節、修理、掃除などを行う場合には、必ずエンジンを停止して、 点火プラグキャップを取り外して下さい。
- b. 草刈機を止める場合には、必ず平坦地を選んで下さい。傾斜地には止め ないで下さい。

- ロータリーナイフの運転中には、高速回転し危険ですので、手、足、その他のものを入れないで下さい。
- 2)使用する場所に石、針金、棒切れ等の障害物がありましたら、ロータリーナイフが痛みますから取り除いてから使用して下さい。
- 3)人通りの多い場所、例えば公園、道路の路肩で使用する際、万一小石、空缶等が飛ぶと危険ですから、草刈作業中の標識を立てるか縄を張り、人を近付けないようにし、安全を確認して使用して下さい。
- 4)集草袋または防護カバーなしでは、石、空缶等が飛び非常に危険ですから、草刈作業中は所定の場所に集草袋または防護カバーを必ず付けておいて下さい。

1-8 ▲警告 使用上の注意

安全の為、機械に巻き込まれないきちんとした衣服を着用し、作業に適した保護具・メガネ・靴・ヘルメット・手袋等を着用して下さい。

1-9 ▲注意 使用上の注意

- 1) 傾斜地で使用する場合は、上下方向でなく、横方向(等高線方向)に作業を行って下さい。又、本機の使用最大傾斜角度は15度です。これを超える傾斜地では使用しないで下さい。
- 2) 本機を移動する時は、エンジンを停止して下さい。
- 3) 本機から離れる時はエンジンを停止し、水平な場所に止めて下さい。




Ô

2 組立

2-1 組立


- 1. 上部ハンドルと下部ハンドルを 起こして締付ナットと握りで締め 付けて下さい。
- 2. ロープ取付金にリコイルスター ターのロープを通して下さい。



2-2 オイルの注入


エンジンにエンジンオイルを入れて下さい。

注入口はエンジン上部左側にあります。(9-1 エンジンオイルの点検と交換項参照)



2-3 ワイヤーの取付

- ブレーキワイヤーとスロットル ワイヤーをワイヤーバンドで固定 してください。
- ブレーキレバーとスロットルレバーがスムーズに動くことを確かめてください。



3 使用前の点検


3-1エンジンオイルの点検



機械を使用する前にエンジンオイル を点検し、量、粘度、汚れのチェッ クを行って下さい。

点検は機械を水平に置き、オイルゲージの付いたオイルキャップを注入口に締め込んで行います。

オイルの規定量は、オイル面が"F ULL"であることが必要です。 常にこの状態を維持して下さい。



3-2 ボルト・ナットの点検

ボルトの締付トルクN・m(kgf・cm)

.1.44.1	->4/h[3 >> > 14	III (Ag I OIII)
	普通ボルト	調質ボルト
М 6	8 (80)	
M 8	18(180)	36(360)
M 1 0	36 (360)	72(720)
M 1 2	60(600)	120(1200)
M14	90 (900)	

- ボルト・ナット等に緩み、 脱落がないか点検して下 さい。
- 最初の使用では、緩みのでる場合があります。
 必ず増し締めを行って下さい。

|3-3| 摩擦部分の注油

レバーの取付部やワイヤーの出口等の摩擦部位に注油を行ってください。

|3-4| 空気取入口の清掃

エンジンのリコイルスターター等各部を点検清掃し草や埃を取り除いて 下さい。


草や埃がリコイルスターター等エンジン各部に詰まると、空冷エンジン ですので、エンジン過熱の原因となります。

|3-5| 集草袋又は、防護カバーの取付け


- エンジン回転中は集草袋を必ず取り付けて下さい。
- 後方排出作業時は、必ず防護カバーを下に降ろして下さい。 この時、フレームには左右側板を取り付けること。


集草袋使用時

- 1. 集草袋が所定の位置に適切に取り付けられているか点検して下さい。
- 2. 集草袋の取り付け ハンドル下の防護カバーを開け、 集草袋の枠先端をフレームに取り 付けて下さい。
- 3. 集草袋が正しい位置にあること を確認して下さい。



※集草袋の目詰まりは集草性能を低下させます。








3-7 ロータリーナイフの点検

▲警告



● ロータリーナイフの取り付け、取り外しは エンジンを必ず停止し、プラグキャップを 点火プラグから外して下さい。






ナイフ取付金

ローグリーナイフ

- 1. ロータリーナイフや取り付けのボルト 10チット3 に磨耗や破損はないか点検して下さい。 ※磨耗や破損時は新品に交換か補修 する。
- 2. ロータリーナイフの取り付け ロータリーナイフを10調質ボルト 40でナイフ取付金に締付けます。 最後に10ナット3を締付けます。
- 3. ロータリーナイフの研磨 ロータリーナイフが磨耗した場 合はグラインダーで刃先の減っ た所を研磨する。

ナイフのバランスを良く取って 下さい。(右図)



10879970


1 0 畑質ポルト4 0

▲注意

ロータリーナイフのバランスが悪いと振動が出て機械が壊れます からくれぐれも注意して下さい。

後方排出作業時

- 1. 左、右側板が確実に取り付けられて、防護カバーが下に降りているか 点検して下さい。
- 2. 左、右側板の取付 側板の穴をフレームのピンに嵌めて 押し下げて下さい。



3. 防護カバー (側板も含む) が正しい位置に取り付けてあるか確認して 下さい。

エアクリーナーの点検と清掃 3 - 6


エンジンのエアクリーナーを点検清掃 し埃を取り除いて下さい。

エレメントは次の方法で手入れして下 さい。

スポンジエレメントは中性洗剤で洗浄 した後、よく乾かし、その後エンジン オイルに浸し、よく絞り油気が少しあ る状態で使用して下さい。

ろ紙エレメントは、中性洗剤で静かに 洗浄した後、よく乾かして使用して下 さい。

- 汚れのひどい場合は交換して下さい。
- 圧縮空気は使用しないで下さい。
- ろ紙エレメントは油を付けないで下








取り扱い使用について

4-1 刈高調整

刈高調節レバーを車輪側に倒し、移動 して下さい。

刈高は溝位置の右側が低く、左側が 高い。調節範囲は2~10㎝間7段 に調節できます。

作業状況に合わせ適当な刈高を使用 して下さい。



▲警告

● 刈高調節はエンジンを停止して行って下さい。

エンジンの始動・停止

▲注意

始動前にエンジン取扱説明書をよく読み、 正しく操作し、安全に使用して下さい。




スロットルの位置決め ハンドル手元のスロットルレバーを移動する。

" H "エンジン始動位置 "STOP" ・・・エンジン停止位置

※GM54Bの場合はブレーキレバーで 停止する。

" H ⇔ L " ・・・・・エンジン回転調節位置



3回押す

5-1 エンジン始動

- a. スロットルレバーをエンジン始動 位置にする。
- b. エンジンのポンプを3回押して下 さい。
- c. 左手でハンドルをしっかり握って 下さい。
- ※ブレーキ付きはブレーキレバーを 同時に握ります。
- d. リコイルスタータを圧縮のある所 まで引き、一旦戻してから勢いよ く引張って下さい。
- e. エンジン始動後は高速〜低速の間で作業に合った回転速度を選んで使用して下さい。

5-2 エンジンの停止


a. GM54の場合

スロットルレバーをエンジン停止位置にするとエンジンは止まります。

b. GM54Bの場合

ブレーキ付きは握っているブレーキ レバーを放せばエンジンは止まりま す。

※ロータリーナイフの回転も同時に 停止する。



6 草刈作業について

▲注意

- 集草袋又は防護カバー(左右側板を含む)を必ず使用して草刈作業を 行って下さい。
- 1) 草刈作業のエンジン回転は、高速にした時に刈上りと集草が最良の状態です。
- 2)密度の高い草を刈る時は、押すスピードを落とし、長い草を刈る時は、 初め刈高を高くして草刈し、2度目に希望の高さに刈高を合わせ草刈作 業を行って下さい。
- 3)濡れた草は刈らないで下さい。カバー内や排出口に草が詰まる可能性があります。
 また、濡れた地面は作業者にも転倒の危険があります。

7 安全作業について

▲注意

草刈機は刃物を高速回転させる機械で、振動・傾斜・ホコリ等使用条件が過酷な上に使用する場所・障害物・草の条件等いろいろありますから、使用者は機械の点検整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全を図るとともに、他人に危害を及ぼさないよう、正しく機械を使って安全第一に作業されることをメーカーとして強く要望します。

なお、整備上の必要部品は、安全確保のために純正部品を使用して下さい。

Ç

ã

8. 点検整備一覧表

下記の「●」印に従って点検手入れをして下さい。


			期		間	
	点検項目	毎日	2.5 時間毎	5 0 時間毎	1,00 時間毎	300 時間毎
	エンジンオイル追加及びチェック	•				
	ボルト、ナットの紛失と緩み	•				
	摩擦部分の注油	•				
	空気取入れ口スクリーン清掃			-		i i
	集草袋又は防護カバーの取付け	•				
	ロータリーナイフの取り付け	•				
* *	エアクリーナーのスポンジ部清掃		•			
*	エンジンオイル交換			•		
* *	エアクリーナーのペーパーエレメント清掃				•	
* *	エアクリーナーのペーパーエレメント交換	4				•
* *	シリンダーとシリンダーヘッドフィン部の清掃					•

*:初回5時間使用後交換し、その後定期交換して下さい。

* *:ホコリの多い場所で使用する時は、点検頻度を多くして下さい。

9. 点検整備

|9 - 1| エンジンオイルの点検と交換



機械を使用する前に点検し、量、粘度、汚れのチェックを行って下さい。 点検は機械を水平に置き、オイルゲージの付いたオイルキャップを注入 口に締め込んで行います。

オイル交換

初回5時間、その後は50時間毎に行って下さい。オイル交換はエンジン下部のドレンプラグを緩め、古いオイルを完全に抜き取る。オイルが抜けたらドレンプラグを締め、オイル注入口から新しいオイルを入れて終了です。

※ 注意

ナイフのトルクリミッターに廃油が掛からないこと。付着すると油でロータリーナイフが滑って草が刈れなくなります。


オイル規定量

オイル面がオイルゲージの "FULL" であること。

常にこの状態を維持して下さい。 (参考オイル量 0.46リットル)

エンジンオイル

API分類SE級相当SAE30又はSAE10W-30のものを使用して下さい。



|9 - 2| エンジン燃料

エンジン燃料

自動車用無鉛ガソリンを使用して下さい。

給油

エンジンを停止し、エンジンが冷えている状態で行って下さい。万一、ガソ リンがこぼれた時は、完全に拭き取り乾かして下さい。くれぐれも火気には 注意して下さい。燃料タンク容量は1リットルです。

長期間機械を使用しない場合 燃料タンクとキャプレターの燃料を全部抜いて下さい。

9-3 メンテナンスの注意

▲注意

- 1) 実施するメンテナンスを熟知して下さい。
- 2) メンテナンスは、乾燥したきれいな場所で行って下さい。
- 3)機械の作動中は、給油やメンテナンスをしないで下さい。
- 4) 駆動・作動部分には、手足を近付けないで下さい。
- 5) 全部品は、良い状態で正しく取付けて下さい。
- 6) 損傷部品は直ちに修理、交換して下さい。
- り)損物が配は亘らに移埋、火挽して「
- 7) 磨耗損傷部品は交換して下さい。8) ゴミやグリス、オイルの付着は取り除いて下さい。
- ※機械の改造はしないで下さい。また、部品及び油脂類の交換をするときは当社が指定するものを使用して下さい。

機械の改造や指定以外の部品などを取り付けて運転すると、機械の破損や傷害 事故を招くおそれがあります。


9-4 機械を傾ける時の注意

◎ エンジンの構造上機械を傾ける事ができる方向が決まっています。 傾斜可能方向 → マフラー、又は、ハンドルを下側にする場合 (キャブレター、及び、シリンダーヘッドを下側にする事は出来ません。 オイルが流れて始動不良を起こします。)

9-5 トルクリミッターの組立

トルクリミッターの組立方法

- 1. スプリング押え金に7圧縮バネ 5237を入れ、4両丸キー4.5 25を組み込む
- 2. エンジン軸にあらかじめ半月キーを取り付け、キー溝の位置を合わせて、スプリング押え金を挿入する。(図 | 参照) この時、スプリング押え金がエンジン軸下端部に当たるまで入れて下さい。




10. 仕様・特長

		G M 5 4	G M 5 4 B
エンジン		ブリグスEdge60	121602
エンジン形式		空冷4サイクル縦型ガン	リンエンジン OHV
排気量	L	0.189	
出力kw/rpm	(PS/rpm)	4.4/3200 (6/	3 2 0 0)
ブレーキ	·		有り
刈高(約)	cm	2 ~ 10 (7段)	
刈幅	cm	5 3	
集草袋容量	L	7 4	
使用最大傾斜角	度	1 5	
使用場所		工場・グランド・公園・	庭・・・等
本体寸法(長×幅×高	§) cm	160×56×106	164×56×106
質量	kg	4 2	

- 本機は小型・軽量に製造された手押し式草刈機です。 大径車輪が付き、手押し式ならではの小回りや、込み入った作業が楽々できます。
- 2) エンジンのブレーキ装備が有無で型式が違います。
 - GM54 はブレーキ無しで、
 - GM54Bはブレーキ有りです。
 - * ブレーキ付きのブレーキレバー操作でロータリーナイフの回転が約5 秒以内に停止します。
- 3) エンジン出力4.4 kw(6 PS)のブリグスEdge60を搭載で余裕を持って草刈作業が行えます。

- 注意 1: <キーの確認>半月キーが確実に 取り付けられていること。
- トルクリミッター押え金をスプリング 押え金にキー位置を合わせ組み込む。
- 4. ナイフ取付金をトルクリミッター押え 金にはめる。
- 5. トルクリミッター取付金をその上には める。この時トルクリミッター取付金の キー溝とスプリング押え金のキー位置を 合わせ、1.6 S P C C 座金1018と1 0 S ワッシャーとトルクリミッター締付 ボルトにて締付けて下さい。(図 || 参照)



正しく組み込まれていれば、スプリング押え金上面にトルクリミッター取付 金が密着します。

- 注意 II: <トルクリミッターが正常に組み込んであるかを確認する方法>トルクリミッター締付ポルトを5mm位ゆるめ、7圧縮バネ5237の力でトルクリミッター取付金、ナイフ取付金、及び、トルクリミッター押え金が持ち上がって来るのを確認して下さい。
- 6. 正常に組み立てられているのを確認できたら、トルクリミッター締付ボルト を再度締付けて下さい。
- 注意Ⅲ: ▲ 注意 締付トルクは72N・m (720kg f・cm) です。確実に締付 けて下さい。
- 7. 最後に部品が水平に取り付いているか目視して下さい。



- 4) 刈高調節はワンレバー・ワンタッチで2~10cmを7段階に調節でき、作業状況に合った刈高を選べます。
- 5) 刈った草の処理は、後方排出するか、集草袋(容量74リットル)に集草 することができ、集草袋を使用すれば刈跡がきれいです。
- 6) ナイフ部にトルクリミッターが付きました。


バロ本ス草刈松 ロータリーモア **GM54・GM54R**

パーツカタログ

☆部品注文について


本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文下さい。

(例) カタログ番号コード番号部品名称数量1GM54---0003S上部ハンドル1



GM	э	4	٠	GM.	54	R 4	本

カタログ 番号	コード番号	部品名称	鑑数	@ 考	カタログ	コード番号	部品名称	個数	備	考
1	GM540003S	上部ハンドル・	1	***************************************	4.6	GM540001Z	後輪接ぎ軸	1		
2	GM540905Z0	スロットルマーク .	1		47	K008310030	10ポルト30	1	1	
3	GM540030	握り	2	(0)	48	GM540011	カラー小	1		
4	K029308000	85ワッシャー	(3)	<u> </u>	49	K008306016	6ボルト16	3		
5	GM540029	ハンドル取付ボルト	2	(C)	50	K029310000	108ワッシャー	5		
6	GM540017	下部ハンドル	1	-	5 1	K010210000	10億ナット	2		
7	GM54B0000	B&SエンジンAss'y	1	GM54B	52	K008308010	8ボルト10	1		
8	GM540000	B&SINDY Ass' y	1	GM54	53	K050102030	スプリング	1		
9	GM540904Z0	エンジン注意マーク	1		5 4	K090110250	丸握り	1	1	
10	GM540027	半月十一	1		55	GM541601	刈高ハンドル	1	ļ	
11	GM540904	クッションゴム	2		5.6	GM541602	刈高ハンドル下板	1	l	
12	GM540903	防護力バーAss'y	1		57	GM540035	後部カバー	1	1	
13	GM540903Z0	ロータリーモア注意マーク	1		58	K010106000	6ナット	4		
1.4	K040108000	軸用座金	2		59	GM540033	後部カバー取付金	2		
15	GM540901	カバー取付輪	1		60	K010208000	8袋ナット	4		
16	K050322850	戻しパネ	1		6 1	GM540043	ハンドル取付金右	1 -		
17	GM540002	カバ一取付板	1		62	K008308020	8ポルト20	5		
18	GM540001	モアフレーム'Ass' y	1		63	GM540041	特殊ポルト	2		
19	GM541300	集草袋	1		6 4	GM540040	刈高案内板	1	1	
2.0	GM540901Z0	型式マーク	1		6.5	GM540044	カラー	1		
2 1	K4205000350	ロータリーモア危険マーク	1		6.6	K008308035	8ポルト35	2	į	
2.2	K4205000700	吹出口危険マーク	1		67	GM540042	ハンドル取付金左	.1		
23	K4201000110	BARONESST-0187	1		68	GM540028	ロープ取付金	1		
2.4	GM540110	車輪Ass'y	4		69	K010306000	蝶ナット	1		
2.5	K060160012R	ボールペアリング	8		7.0	GM541400	スロットルワイヤー	1 :		
26	GM540111	タイヤ	4	1	7 1	GM541101	ボックス中	1		
2 7	GM540112	ホイル	4		72	GM541102	ボックス外	1		
28	K509712140	座金	4		73	K008305040	5ポルト40	2		
2 9	GM540113	ホイルキャップ	4	1	7.4	K008305025	5ポルト25	. 1		
3.0	GM540120	前輪継半軸	1		7.5	GM541110	スロットルレバー	1		
3.1	K008306012	6ポルト12	6		76	K010205000	5袋ナット	3		
3 2	GM540048	産金	4		77	K029305000	5 \$ ワッシャー	3		
3 3	GM540101	前輪	2		78	K010206000	6袋ナット	1	0115	
3 4	GM540005	調節ロッド	1		79	GM54B0500	ブレーキレバー	1	GMS	146
35	GM540001S	下部カバー・	1		- 80	GM540037	ハンドル握り			
3 6	K008308065	8ポルト65	1		81	GM54B1200	ブレーキワイヤー	ī	GMS	5 4 B
3 7	K010108000	8ナット	6		82	K0300025202	2.5割ピン20	7		
38	K019306000	65ワッシャー	8		83	K509710140	10座金	3		
					8.5	GM540005S	左侧板	1		
					8 6	GM5400068	右侧板	1		
					87	K291008100	スパナ8×10	1		
					88	K291013170	スパナ13×17	1		
4 4	GM540045	カラー大	1		89	K290216100	ボックススパナ	1		
4 5	K008310050	10ポルト50	1							
,				•						



G	M	5	4	4	GM5	4	B本体
---	---	---	---	---	-----	---	-----


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
90 91	K1820000030 GM540060A	ナイフトルクリミッターAss'y スプリング押工金	1	
92	K0550000200	4両丸キー4.525	1	
93	K100000018	7 圧縮バネ5 2 3 7	1	
9 4	K6204000022	トルクリミッター押工金	1	
95 96	K180000003R K6204000042	ナイフ取付金 トルクリミッター取付金		
97	GM540004A	トロータリーナイフ	1 1	
98	K0013100401	10調質ポルト40	2	
99	K0102100002	10ナット3	2	
100	GM540006A	トルクリミッター締付ボルト	1	-
101	K5011610182	1.6 S P C C 座金 1 0 1 8	1 1	
		,		-
i				
		İ	l i	
	-1-15			
			1	
				1
		20.		
	- MARIN 18			
1	A			
- 1	E 42	9		3
- 1		1.5		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* 1		
		1		
-	- 00 No. 1			
			1 1	
ĺ				
	-			
				1

ブリグスエンジン

Edge 60 model 121602

パーツカタログ

1. シリンダーヘッド




		©		9	
		Ô		0	<u>۔</u>

\sim	''	ノツ	ーヘッ	1
-	. [

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備	考	カタログ 番号	コード番号	部品	名	称	個数	備	考
1	499678	シリンダーアセンブリー				718	230192	ピンーロケイティング					
2	399269	ブッシング/シールキット (DU)				830	499756	スタッドーロッカーアーム					
3	299819	シールオイル (プレインペアリングカバーズ)				868	492592	シールーバルブ					
. 5	499643	ヘッドーシリンダー				883	273348	ガスケットーエキゾースト					
5	692800	ヘッドーシリンダー				993	273346	ガスケットープレート					
7	273240	ガスケットーシリンダーヘッド				1019	499691	ラベルキット					
8	495786	ブリーザーーアセンブリー				1022	273241	ガスケットーロッカーカバー					
9	272481	ガスケットーバルプカバー				1023	499624	カバー・ロッカー					
10	94955	スクリューーヘキサゴン				1026	498597	ロッドーブッシュ					
. 11	232123	チューブーブリーザー		1		1029	225246	アームーロッカー					
13	95049	スクリューーヘキサゴン				1034	281621	ガイドーブッシュロッド					
13A	94915	スタッド、マウンティング				1058	273323	オーナーズマニュアル					
3 3	499642	バルブーエキゾースト											
3 4	499641	パルブーインティーク											
3 5	263149	スプリンダーバルブ											
40	93312	リティーナー スプリング								1-			
4.5	262679	タベットーバルブ	1										
5.1	692668	ガスケットーインティーク									1		
122	692799	スペーサーーキャプレター											
155	225325	プレートーシリンダーヘッド											1
189	263108	ボールーロッカーアーム											
238	263131	キャップーバルブ		1							1		
305	94744	スクリュー, マシンヘキサゴン									1		
306	225366	シールドーシリンダー											
307	94515	スクリュー、タッピングヘキサゴン	1										
337	499608- 4959845	プラグースパーク ←— スイッチーロッカー	1										
	95137	ナットーロック											
	95171	ナットーロック										4	
	89838	レンチースパークプラグズ											
	225498	ブラケットーマウンティング	-							·	1		
	281736	グロメット											
	224328	ガスケットーブリーザーパッセージ					,						•
	272238	ガスケットーブッー・ラー・ハッセーシ ガスケットーバッセージ											
	66538	エルボーースパークプラグ											
000	00000	T/MLV// / / 1.2.7		L								_	


2. ピストンGRP、クランク、オイルフィル


3. サンプス, カムズ




2. ピス	ストンGRP, オ・	イルフィル			3. サン	ノブス、カムズ	_			
カタログ 番号	コード番号	部島名称	個数	借考	カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備	考
2 4 2 5	498615 222698 499627 692788	クランクシャフト キー, フライホイール ピストンアセンブリー (スタンダード) ピストンアッシーー010		,	12	499619 272198 94880 399781	サンプーエンジン ガスケットークランクケース プラグ、バイブ (フラッシュ) シールーオイル	,		
2 5 2 6 2 6	692789 692790 499631 692785 692786	ピストンアッシー-020 ピストンアッシー (0.030" O/S) リングセット (スタンダード) リングセット-010 リングセット-020			2 2 4 3 4 6	94220 94612 493737 499749 68938	スクリュー、セミヘキサゴンワッシュ スクリュー・ヘキサゴン (ブリーザーに最も近い穴に使われるもの) スリンガー・オイル ギアーカム ワッシャー、スラスト			
2 7 2 8 2 9 3.2	692787 263190 499423 499424 94699 280393	リングセット-030 ロック、ピストンピン ピンーピストンStd ロッドーコネクティング スクリュー、ヘキサゴンフランジH シール、オーリング (オイルフィル)								
116A 146 284 365	280966 94388 94511 91539	シール、オーリング (オイルフィル) シール、オーリング タイミングキー ナー、フ・シンヘキサゴン キー、ブーリー(3/16" スクエア) ディップスティック								
741	262598	チューブーオイルフィル ギアータイミング ディップスティック/チュープアセンブリー			£					
				-						


5. エアクリーナーGRP







カタログ	コード番号	部品名称	個数	備寄	カタログ	コード番号	部品名称	個数	19 €
番号	1 一 7 春 岁	南 商 私 砂	144aX	1M -41	番号	コート参与	a) po (c) (f)	IEEEA	141
5 1	692668	ガスケットーインティーク			163	273364	ガスケットーエアクリーナー		
9 5	94098	スクリュー, ラウンドワッシャー	-		163	273364	ガスケットーエアクリーナー		
104	231371	ピンーフロートヒンジシリーズ			163	273364	ガスケットーエアクリーナー		
117	494870	ジェットーメイン			259	224348	ブラケットーケーシングクランプ		
117	497315	ジェットーメイン			265	213146	クランプ、ケーシング		
117	498975	ジェットーメイン			265A	221535	クランプ, ケーシング (スタンプトスチール)		
117	498978	ジェットーメイン			267	94694	スクリュー、タッピングヘキサゴン		
122	692799	スペーサーーキャブレター			4 4 5	498596	フィルターーA/Cカートリッジ		
124	95048	スクリュー、ヘキサゴンワッシャーH			534	95059	スクリューースロッテッド		
125	499617	キャブレター			642	281620	カバーーエアクリーナー		
125	499974	キャブレター			966	499684	ベースーA/Cブライマー		
125	692648	キャブレター (プライマーシステム)			967	273356	フィルターーブリークリーナー		
127					971	95103	スクリューーショルダー		
130	224908	バルブースロットル			976	4961.15	プライマーーキャプレター		
131	499682	シャフトースロットル							
133	398187	フロートーキャブレター							
134	398188	キットーニードルノシート (ポンプフィード)							
137								.	
	273364	ガスケットーエアクリーナー							
	273364	ガスケットーエアクリーナー						\rightarrow	
	273364	ガスケットーエアクリーナー							
355									
	493640	ボールーフロート							
987									
.									
			[.						
- 1									







			Ô				C)		
6. =>	ノトロールズ					7. ブロ	1ワーHSG,フ	ュエルタンクGRP		
カタログ	コード番号	部 品 名 称		個数	備考	カタログ	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考
5 1	692668	ガスケットーインティーク				37	224511	ガードーフライホイール		
122	692799	スペーサーーキャプレター				6 5	94904	スクリュー, セミヘキサゴンヘッド	1 1	
202	263148	リンクーメカニカルGov.				153	95050	スクリュー, パンHDクロス		
Q 209	263042	スプリンダーガバナー →691291				187	269004	ラインーフュエル(23″カットトゥーレングス)		
X 209	263044	スプリンダーガバナー		-		188	398540	スクリュー/ワッシャーキット		
X 620	498666	ブラケット・コントロール				284	94511	スクリュー、マシンヘキサゴン		
0 620	692618	ブラケットーコントロール				304	499677	ハウジングープロワー	1 7	
-	396847	スイッチ、ストップアッシー				305	94744	スクリュー、マシンヘキサゴン		i
843	272616	スリープーレバー				373	94908	ナット、ヘキサゴンマシン		
1088	693168	スクリューーヘキサゴン				601	93053	クランプ, ホース (グリーン)		
						601A	95162	クランプ、ホース (レッド)		
		○印=GM54 · 54B用	ŀ			670	280512	スペーサー、タンク		
		○月J=GM54 • 54B用				727	281675	シールーオイル	1 1	
			,			921	498734	カバーープロワーーハウジング		
	10					957	498697	キャップーフュエルタンク		
		2 .				972	499618	タンケーフュエル		
						1036	499343	ラベルキットーエミッション		i
	2	•							1 1	
									1 1	
8										
		,								
	,									i
								7		
								91		
								C-101		
								,		
	3.7									
								,		
							. 9			
	1	·								
	1			۱ ا						
				1						
- 1										
-	-									









		\circ															
	ライホイール	y			9. マフラーGRP												
カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番号	コード番号	部 品 名	称	個数	備場							
	498875	フライホイール			300	498733	マフラー・エキゾースト										
65	94904	スクリュー、セミヘキサゴンヘッド			305	94744	スクリュー、マシンヘキサゴン										
73	225125	スクリーンーロテイティング			3 4 6	94896	スクリュー, タッピングヘキサゴン		1 '	1							
332	94877	ナット、ジャム			346A	95062	スクリューーヘキサゴン			1							
363	19069	ブーリーーフライホイール (オプションアクセサリー)			346B	94874	スクリュー、ヘキサゴンワッシュHD										
-	94908	ナット、ヘキサゴンマシン			346C	94786	スクリュー、マシンヘキサゴン(1/2"	ロング)									
		カップーフライホイール	0			498736	ガードーマフラー		'								
		スクリーン、スタティック				273348	ガスケットーエキゾースト		'								
		ガードーフライホイール							1 '								
		ファンーフライホイール							1 '								
										1							
		0							'	1							
Į			-	-													
						1.5											
1				V													
- 1																	
1																	
										,							
1.0				_					.								
					_												
					-				1								
į.																	





	ワインドアッシ			11. コントロールズ, エレクトリック, ブレーキ											
夕口グ 番号	コード番号	部品名称	何题	備考	カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備	考					
5 5	497440	ハウジングーリワインドスターター			227	498772	レバーーガバナー								
56	498144	スプリングーリワインドスターター			230	67072	ワッシャー、スティール(ストップスイッチプラケット)								
58	280399	ロープ, スターター (99" カット)			236	262461	リンターロックアウト	1							
6.0	281434	グリップースターターロープ			258	94512	スクリュー、タッピングヘキサゴン								
65	94904	スクリュー, セミヘキサゴンヘッド			3 3 3	802574	マグネットアーマチャー								
373	94908	ナット、ヘキサゴンマシン			334	94731	スクリュー, ヘキサゴンワッシュヘッド								
456	281503	リテイナーースプリング			356	497833	ワイヤー・ストップ								
459	281505	プレートーボールフリクション			356A	499690	ワイヤーーストップ	1							
461	94943	スクリュー、ショルダーヘキサゴン			356B	499762	ワイヤーーストップ								
608	497680	スターター・リワインド			356C	499761	ワイヤーストップ								
689	263073	スプリングーフリクション			423	93758	スクリュー、ヘキサワッシュ HD								
					474	492841	オルタネーター								
						94510	スタッド								
						94852	ボルト、ラウンヘッドSQ								
						398153	ワイヤー・ストップ								
	~		-			497298	ワイヤー-アセンブリー								
			-		592	231082	ナット (10-24)								
						94474	ブッシュナット								
						263175	クランクーガパナー	1 1							
						396847	スイッチ、ストップアッシー	, .							
					_	493380	ハーネスアッシー								
						493379	ハーネスアッシー								
- 1						493880	ターミナルーケーブル								
						692979	スクリュー (オルタネーターマウンティング)								
						262640	スプリングープレーキ								
-						493442	ブレーキアセンブリー	-							
						281145	カバー・リンケージ								
						499421	スイッチーインターロック								
	Ī				300		X122 122 222								
-															
			1 1				I .	1 4							

12. キット/ガスケットセット



カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	G	寄	カタログ 番号	= -	下 番	9		部 品	名	称		個数	氚	考
3	299819	シール、オイル(プレーンペアリングカバー)								,,,,							
7	273240	ガスケットーシリンダーヘッド															
9	272481	ガスケットーバルブカバー				i											
12	272198	ガスケットークランクケース															
20	399781	シールーオイル															
5 1	692668	ガスケットーインテーク															
104	231371	ピンーフロートヒンジシリーズ							1								
116	280393	シール、オーリング (オイルフィル)							ı								
116A	280966	シール、オーリング															
121	499685	キャプレターキット															
121	692703	キャプレターキット															
122	692799	スペーサーーキャプレター															
127									1								
134	398188	キットーニードル/シート (ボンプフィールド)															
137																	
163	273364	ガスケットーエアクリーナー															
163	273364	ガスケットーエアクリーナー															
163	273364	ガスケットーエアクリーナー							1								
355									:					-			
358	499686	ガスケットーセット				.											
358	692702	ガスケットーセット															
585	272238	ガスケットーパッセージ				1			ŀ								
633																	
868	498592	シールーパルプ															
883	273348	ガスケットーエキゾースト	1														
977	499687	ガスケットセットーキャブレター															
977	692704	ガスケットセットーキャブレター	1 1			- 1											
987																	
993	273346	ガスケットープレート															
1022	273241	ガスケットーロッカーカバー							1								
1033	499688	キットーバルブオーバーホール							1								
		キットーバルブオーバーホール															
ŀ			1														
			1 1			1									1 1		